HDC-331 取扱説明書

- 訂正のお願い -

「HDC-331 取扱説明書」の一部に誤りがありました。深くお詫び致すと共に、下記の通り訂正させていただきます。

誠にお手数ですが、訂正の上ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

記

掲載頁	項目	誤	正
P20	電池残量の 表示	このとき、ストロボは使用 できません。	(1)
P25	各項目の 初期設定	設定項目 初期設定表示言語 日本語	(2)
P47	表示言語を 設定する	日本語 初期設定	日本語(3)
		・表示言語の初期設定は [日本語]が設定されていま すが、・・・・・	・表示言語のお買い上げ時の 設定は[日本語]が設定されて いますが、・・・・・・
		・ここで選んだ表示言語は、電源をオフにした後も保持されますが、初期設定に戻す操作を行うと[日本語]に戻ります。	・ここで選んだ表示言語は、 初期設定に戻す操作や、電源 をオフにした後も保持され ます。
P52	AC アダプタ ーを使う	型式:JSA30250UU3-3	パーツ No.HDC331-001 (JSA30250UU3-3)
P87	仕様(インタ ーフェース)	DC 入力 (AC/DC 2.5A/3.0V)	DC 入力 (DC 2.5A/3.0V)

- (1)電池残量表示が残り一目盛りの場合でもストロボは使用できます。
- (2)表示言語の設定は設定内容が優先され、初期設定に戻す操作を行っても初期設定には戻りません。
- (3)表示言語の[日本語]の設定はお買い上げ時の設定です。お客様が異なる言語を選んだ場合は、初期設定に戻す操作を行っても選んだ言語が優先されます。